

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式  | 設定    |
|-------|-------|
| 格式化   | 下一選單  |
| 語言    | 繁體中文  |
| 恢復出廠值 | 下一選單  |
| 市電頻率  | 60赫茲  |
| 設定時間  | 下一選單  |
| ◀ 結束  | OK 設定 |

於設定攝影或播放模式時，再按【MENU】鍵進入「系統設定」功能【格式化】：本功能將執行格式化記憶卡，請注意將清除記憶卡資料按【OK】選擇 取消、執行；按【MENU】結束

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式  | 設定    |
|-------|-------|
| 格式化   | 下一選單  |
| 語言    | 繁體中文  |
| 恢復出廠值 | 下一選單  |
| 市電頻率  | 60赫茲  |
| 設定時間  | 下一選單  |
| ◀ 結束  | OK 設定 |

【語言】：選擇本機顯示的語言

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式  | 設定    |
|-------|-------|
| 格式化   | 下一選單  |
| 語言    | 繁體中文  |
| 恢復出廠值 | 下一選單  |
| 市電頻率  | 60赫茲  |
| 設定時間  | 下一選單  |
| ◀ 結束  | OK 設定 |

【恢復出廠值】：本功能將還原本機設定為出廠預設值按【OK】選擇 取消、執行；按【MENU】結束

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式  | 設定    |
|-------|-------|
| 格式化   | 下一選單  |
| 語言    | 繁體中文  |
| 恢復出廠值 | 下一選單  |
| 市電頻率  | 60赫茲  |
| 設定時間  | 下一選單  |
| ◀ 結束  | OK 設定 |

【市電頻率】：調整感光元件符合日光燈頻率，避免畫面橫條紋按【OK】選擇 50赫茲、60赫茲；按【MENU】結束台灣地區請選擇60赫茲

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式  | 設定    |
|-------|-------|
| 格式化   | 下一選單  |
| 語言    | 繁體中文  |
| 恢復出廠值 | 下一選單  |
| 市電頻率  | 60赫茲  |
| 設定時間  | 下一選單  |
| ◀ 結束  | OK 設定 |

【設定時間】：調整攝影之日期、時間按【OK】選擇設定年、月、日、時、分

★日期時間為事後舉證參考，建議請於使用前設定正確

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式    | 設定    |
|---------|-------|
| 關閉螢幕    | 關     |
| 時間戳記    | 開     |
| 尺標線     | 關     |
| Version | 下一選單  |
| ◀ 結束    | OK 設定 |

【關閉螢幕】：選擇於攝影模式下關閉螢幕之時間按【OK】選擇 關、1分鐘、3分鐘、5分鐘

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式    | 設定    |
|---------|-------|
| 關閉螢幕    | 關     |
| 時間戳記    | 開     |
| 尺標線     | 關     |
| Version | 下一選單  |
| ◀ 結束    | OK 設定 |

【時間戳記】：選擇攝影時將日期時間記錄於影片與否按【OK】選擇 關、開

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式    | 設定    |
|---------|-------|
| 關閉螢幕    | 關     |
| 時間戳記    | 開     |
| 尺標線     | 關     |
| Version | 下一選單  |
| ◀ 結束    | OK 設定 |

【尺標線】：提供安裝水平參考線之開/關(攝影模式)按【OK】選擇 關、開

▲ ▼ MENU MODE OK ⏻

| 攝影模式    | 設定    |
|---------|-------|
| 關閉螢幕    | 關     |
| 時間戳記    | 開     |
| 尺標線     | 關     |
| Version | 下一選單  |
| ◀ 結束    | OK 設定 |

【Version】：檢視本機版本資訊

## 主機I/O資訊





## 電源轉接安裝資訊



請注意：電源接取需具備對車輛電力系統了解之專業技能建議可洽詢精選安裝店家

## MotoDHD 會員俱樂部



感謝您購買 MotoDHD! 請以手機掃描上方 QR Code，加入客服 LINE@ 及填妥 Owner Club 會員資料，即享自購買日期起，於正常使用下之一年保固。